

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania TOSTERÓW ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ryzyko oparzeń

- Nie dotykaj metalowych lub gorących części urządzenia podczas pracy ani bezpośrednio po zakończeniu użytkowania.
- Do wyjmowania tostów używaj wyłącznie plastikowych lub drewnianych szczypiec, aby uniknąć kontaktu z gorącymi elementami.

Ryzyko porażenia prądem

- Nigdy nie zanurzaj tostera ani jego elementów w wodzie. Unikaj używania tostera w pobliżu źródeł wody, takich jak zlewy lub umywalki.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i w przypadku ich stwierdzenia zaprzestań użytkowania urządzenia oraz skontaktuj się z serwisem.

Ryzyko pożaru

- Nie zostawiaj tostera włączonego bez nadzoru.
- Regularnie usuwaj okruchy z szuflady na resztki chleba, aby zapobiec ich zapłonowi.
- Unikaj opiekania produktów zawierających nadmiar tłuszczu, masła lub cukru, które mogą się łatwo zapalić.

Ryzyko przegrzania

- Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią wentylację i że używasz go zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu pracy.
- W przypadku przegrzania urządzenia natychmiast je wyłącz i pozwól ostygnąć przed ponownym użyciem.

Zagrożenie spowodowane użytkowaniem w wilgotnym środowisku

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Przechowuj toster w miejscu wolnym od wilgoci. Jeśli toster zostanie zamoczony, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem upewnij się, że toster jest wyłączony, odłączony od zasilania i całkowicie ostygnięty.
- Czyść szufladę na okruchy oraz inne dostępne elementy urządzenia za pomocą miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Ryzyko związane z nieprawidłowym użytkowaniem

- Używaj urządzenia wyłącznie do opiekania pieczywa.
- Nie wkładaj do tosterka zamrożonych, wilgotnych lub zbyt dużych kawałków chleba.
- W przypadku zablokowania pieczywa wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed podjęciem próby usunięcia produktu.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.