

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania AKCESORIÓW DO KONSERWACJI EKSPRESÓW ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały przygotowane w sposób jasny i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i tych z ograniczoną sprawnością ruchową.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko skaleczenia podczas czyszczenia ostrych elementów ekspresu lub akcesoriów

- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub ruchomymi elementami podczas czyszczenia akcesoriów.
- Używaj rękawic ochronnych podczas konserwacji ostrych lub metalowych elementów.

2. Uszkodzenie delikatnych elementów akcesoriów

- Nie stosuj nadmiernej siły podczas demontażu lub montażu akcesoriów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących prawidłowego użytkowania akcesoriów.

3. Ryzyko porażenia prądem przy konserwacji ekspresu

- Odłącz ekspres od źródła zasilania przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia akcesoriów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od prądu przed rozpoczęciem pracy.

4. Używanie akcesoriów w wilgotnym środowisku

- Nie stosuj akcesoriów elektrycznych w wilgotnych warunkach ani nie zanurzaj ich w wodzie.
- Utrzymuj suche środowisko pracy i upewnij się, że ręce są suche przed obsługą urządzeń elektrycznych.

5. Ryzyko poparzenia podczas czyszczenia gorących elementów

- Nie dotykaj gorących elementów ekspresu ani nie zdejmuj akcesoriów bezpośrednio po ich użyciu.
- Odczekaj, aż ekspres ostygnie przed przystąpieniem do konserwacji.

6. Deformacja akcesoriów w wysokiej temperaturze

- Nie pozostawiaj plastikowych akcesoriów w pobliżu źródeł ciepła ani w ekspresie podczas jego pracy.
- Przechowuj akcesoria w miejscach z dala od wysokiej temperatury.

7. Kontakt z substancjami chemicznymi podczas konserwacji

- Nie wdychaj oparów środków czyszczących ani nie dopuszczaj do ich kontaktu ze skórą i oczami.

- Używaj rękawic i okularów ochronnych podczas stosowania detergentów.

8. Zanieczyszczenie elementów akcesoriów resztkami chemikaliów

- Dokładnie wypłucz akcesoria po zastosowaniu środków chemicznych, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące zgodnie z instrukcjami producenta.

9. Regularne sprawdzanie stanu akcesoriów

- Zużyte lub uszkodzone akcesoria mogą obniżyć efektywność konserwacji i zwiększyć ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj akcesoria i wymieniaj je w przypadku widocznych uszkodzeń.

10. Przechowywanie akcesoriów w odpowiednich warunkach

- Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Korzystaj z dedykowanych schowków lub opakowań do przechowywania.

11. Nieprawidłowe stosowanie akcesoriów

- Nie używaj akcesoriów do celów innych niż zalecane przez producenta.
- Stosuj akcesoria wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania akcesoriów znajdują się na opakowaniu oraz w instrukcji użytkowania.