Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania KRAJALNIC ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj krajalnicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia ani bawić się nim, nawet gdy jest wyłączone.

Zagrożenia mechaniczne

- Krajalnica wyposażona jest w ostre noże – zawsze używaj uchwytu do produktów spożywczych, aby uniknąć kontaktu dłoni z nożem.
- Nigdy nie próbuj sięgać ręką pod osłonę noża lub w obszar roboczy urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy krajalnicy, takie jak nóż i prowadnica, są prawidłowo zamontowane przed uruchomieniem urządzenia.

Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego i wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj krajalnicy w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.

Zagrożenia termiczne i związane z przegrzaniem

- Nie używaj krajalnicy przez dłuższy czas bez przerw – postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnego czasu pracy.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia są zawsze czyste i niezablokowane, aby zapobiec przegrzaniu.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Bezpieczne użytkowanie

- Zawsze umieszczaj krajalnicę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Przed krojeniem upewnij się, że produkt spożywczy jest odpowiednio przygotowany – usuń twarde, niestandardowe elementy, które mogą uszkodzić nóż. Nigdy nie wkładaj do urządzenia przedmiotów innych niż produkty spożywcze przeznaczone do krojenia.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że wszystkie części, w tym nóż, są całkowicie nieruchome.
- Regularnie czyść wszystkie elementy krajalnicy zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec gromadzeniu się resztek jedzenia.

- Używaj wyłącznie zalecanych narzędzi i środków czyszczących – nie stosuj ostrych narzędzi ani środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

Dodatkowe wskazówki dla użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydobywa się dym, dziwne dźwięki lub wibracje), natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.