

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania FILTRÓW DO ODKURZACZA ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Instrukcja użytkowania

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
- Upewnij się, że filtr jest kompatybilny z modelem odkurzacza.
- Filtry powinny być stosowane wyłącznie w urządzeniach do tego przeznaczonych.
- Trzymaj filtry i odkurzacza poza zasięgiem dzieci, jeśli nie są używane pod nadzorem.

Ryzyko przegrzania

- Regularnie sprawdzaj stan filtra i czyść go zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza.
- Unikaj pracy odkurzacza z zatkany filtrem, co może prowadzić do przegrzania urządzenia.

Ryzyko pożaru

- Przed wymianą filtra odłącz odkurzacza od źródła zasilania.
- Nigdy nie używaj odkurzacza z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką.

Ryzyko przewrócenia i uszkodzenia ciała

- Podczas montażu lub wymiany filtra unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami urządzenia.
- Stosuj tylko oryginalne filtry rekomendowane przez producenta, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia i ryzyku mechanicznemu.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

Zagrożenia w wilgotnym środowisku

- Filtry papierowe i inne, które nie są odporne na wilgoć, powinny być przechowywane w suchych warunkach.
- Nie używaj odkurzacza w wilgotnych pomieszczeniach, jeśli nie jest do tego przystosowany.

Środki ostrożności podczas konserwacji

Ryzyko uszkodzenia podczas czyszczenia

- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz odkurzacza od zasilania.
- W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcjami producenta, unikając używania agresywnych środków chemicznych.

Ostrożność podczas wymiany akcesoriów

- Wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić ich efektywność i wydajność urządzenia.

Dodatkowe ostrzeżenia

Dodatkowe środki ostrożności dla osób podatnych na zagrożenia

- Osoby starsze lub z ograniczeniami ruchowymi powinny korzystać z urządzeń i akcesoriów pod nadzorem lub przy pomocy opiekuna.
- Unikaj pozostawiania części i akcesoriów w miejscach, gdzie mogą stanowić ryzyko potknięcia.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.