

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania MOPÓW PAROWYCH ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Prawidłowe użytkowanie i montaż

- Przed rozpoczęciem korzystania z mopa parowego zapoznaj się z instrukcją obsługi i stosuj się do zaleceń producenta.
- Nieodpowiednie użytkowanie może prowadzić do awarii lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie przed oparzeniami

- Para generowana przez urządzenie osiąga bardzo wysoką temperaturę i może powodować oparzenia.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary na skórę, ludzi ani zwierzęta.
- Zachowaj ostrożność podczas opróżniania zbiornika na wodę.

Ostrożność przy napełnianiu zbiornika

- Przed dolaniem wody upewnij się, że mop jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Nie otwieraj zbiornika w trakcie generowania pary.
- Unikaj używania w pobliżu wody
- Jako urządzenie elektryczne mop nie powinien być zanurzany w wodzie ani używany w pobliżu zbiorników wodnych, takich jak wanny czy baseny.

Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są suche oraz nieuszkodzone przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej.
- Ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu
- Nie ciągnij za przewód w celu odłączenia urządzenia od zasilania – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia
- W przypadku uszkodzenia, takiego jak przecieki, pęknięcia obudowy czy nietypowe dźwięki, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem producenta.
- Unikaj przegrzania
- Nie pozostawiaj włączonego mopa bez nadzoru.
- Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu pracy urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie w pobliżu dzieci

- Dzieci nie powinny obsługiwać mopa ani przebywać w jego pobliżu podczas użytkowania – gorąca para i powierzchnie urządzenia stanowią dla nich szczególne zagrożenie.

Używanie zgodnie z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia powierzchni odpornych na wysoką temperaturę.
- Nie używaj go na delikatnych powierzchniach, które mogą ulec uszkodzeniu.

Regularne czyszczenie i konserwacja

- Aby uniknąć spadku wydajności, regularnie usuwaj osady kamienia z elementów grzewczych urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostrożność przy przechowywaniu

- Przechowuj mop w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci, i upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło przed jego schowaniem.
- Nie modyfikuj urządzenia
- Naprawy i modyfikacje urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Zastosowanie odpowiednich środków przy twardej wodzie

- W przypadku korzystania z twardej wody używaj wody destylowanej lub stosuj się do zaleceń producenta, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.
- Nie blokuj wylotu pary
- Upewnij się, że wylot pary jest wolny od zabrudzeń i przedmiotów, co zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu urządzenia.

Bezpieczeństwo i ochrona

- Przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko wypadków, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych.
- Ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.